

Обновление программного обеспечения регистраторов AdvoCam на базе процессора NovaTek NT96650


Данная инструкция применима к моделям автомобильных регистраторов AdvoCam серии Black

AdvoCam FD Black
AdvoCam FD Black GPS
AdvoCam FD8 Black
AdvoCam FD8 Black GPS

Внимание! Обновление производится в два этапа: сначала нужно обновить микропрограмму-загрузчик (bootloader) затем обновить саму прошивку. Приложенные файлы в архиве, для обновления их необходимо разархивировать.


Процедура обновления bootloader:

1. Разархивируйте и скопируйте на карту памяти, в корневую директорию файл bootloader LD96650A.bin
2. Вставьте карту памяти в регистратор, подайте внешнее питания, нажмите кнопку «POWER» и дождитесь включения регистратора. Загрузка bootloader происходит почти мгновенно и по сути регистратор должен включиться как обычно (без задержки и каких-либо уведомлений).
3. Отформатируйте карту памяти или удалите с карты памяти файл LD96650A.bin



Процедура обновления прошивки:

1. Разархивируйте и скопируйте на карту памяти, в корневую директорию файл прошивки FW96650A.bin



2. Вставьте карту памяти в регистратор, подайте внешнее питание, нажмите кнопку «POWER» и дождитесь включения регистратора. Процесс прошивки занимает около 1 минуты, при этом регистратор не подаёт признаков активности (экран не загорается, только горит светодиод зарядки).

При удачном обновлении, спустя 1 минуту регистратор включится как обычно.

3. В меню системных настроек выполните сброс настроек на заводские.

4. Отформатируйте карту памяти или удалите с карты памяти файл FW96650A.bin

Внимание! Если не удалить файл прошивки FW96650A.bin регистратор будет прошиваться при каждом включении.

Если на этапе прошивки что-то пошло не так и регистратор не включается значительное время, повторите процедуру заливки файла FW96650A.bin, предварительно выполнив сброс кнопкой «RESET».

Видео, как происходит обновление прошивки можно посмотреть, пройдя по ссылке:

<http://www.youtube.com/watch?v=76LWmQeg0mw>